

ANO'PE

Puits d'infiltration modulaire

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE



FABRIQUÉ
EN FRANCE



LA FRENCH **FAB**

POLIECO
GROUP

ÉTAPE 1

Réalisation de la fouille

Diam 2m x hauteur adaptée à la hauteur totale du puits + couvercle ou cône



ÉTAPE 2

Mise en place d'un geotextile



ÉTAPE 3

Mise en place d'un matériau drainant compacté (par exemple 10/40) en fond de puits et mise à niveau du module bas, puis remblaiement à hauteur



ÉTAPE 4

Après compactage, mise en place d'un ou plusieurs module haut, raccordement du réseau au système, remblaiement du matériau drainant compacté à niveau



ÉTAPE 5

Mise en place du couvercle (espace vert) ou du cône de réduction pour voies circulables



ÉTAPE 6

Fermeture du sac géotextile, mise en place d'un lit de gravier, découpe du bouchon de couvercle, remblaiement à la terre végétale, fermeture du bouchon avec tampon fonte ou tampon composite





POLIECO
GROUP



POLIECO GROUP



POLIECO FRANCE